

数码两线主机使用说明

一、**本机容量**：楼高 63 层、每层 8 户= (504 户)

二、**解码方式**：楼层解码和分机解码可选。户数较多的楼宇推荐使用楼层解码。

三、安装要求

1. 不可安装可视对讲机于下列不良位置：太阳直接曝晒、高温、雪霜、化学物质及灰尘太多的地方。
2. 将室内机/门口机安装于良好的目视水平高度，约 145MM。
3. 控制线 $2 \times 0.5\text{mm}^2$ (200 米以内)
4. 4 号视频线 75-5
5. 锁线 $2 \times 0.5\text{mm}^2$ (5 米以内)
6. 可视分机 ≥ 8 户时要加装分支器。

四、**本机出厂时房号**：0101-6301、0102-6302、0108-6308，本机出厂时已编好标准房号。

五、**改变三位输入和四位输入方法**：通电 20 秒后、按 3 键、键盘为三位输入使用，按 4 键，键盘为四位输入使用，按清除键退出即可。(注：在使用四位显示主机时，10 楼以下房号，需在房号前加 0)。

六、**开锁密码输入方法**：通电 20 秒后、按 1 键，显示-0-0、按 6 位自选开锁密码系统微电脑将自动将你输入的开锁密码存贮，按清除键退出即可。

七、**删除开锁密码**：通电 20 秒后、按 1 键，显示-0-0、输入 6 个 0，按清除键退出即可。

八、**楼层解码器编码方法**：1、将解码器上楼层插针 1、2、4、8、16、32 按所需楼层号相加(如 3 楼，即 $1+2$ ，如 9 楼，即 $1+8$ ，其它短路块断开)，即楼层设置完成；

房号则是对应解码器上的 1234 插座，分别将分机线插到所需要的房号输出口即可(如：301，表示 3 楼 1 号房，即楼层插 $1+2$ 短路块，房号线插到 1 号端口即可；如 304，表示 3 楼 4 号房，即楼层插 $1+2$ 短路块，房号线插到 4 号端口即可；)

九、**内置解码分机设置方法**：分机内分别有楼层 1、2、4、8、16、32 插针，房号 1、2、3、4、5、6、7、8 插针，数字相加为楼层号，房号只插对应一位；(如 1001，即 10 层 1 号房，楼层插 $2+8$ ，房号插 1，如 605，即 6 层 5 号房，楼层插 $2+4$ ，房号插 5 即可，其余数字插针全部断开)

十、故障代码：

- 1、主机呼叫房号时显示 E01：未检测到房号，检查对应分机房号设置，检查线路开路；
- 2、主机呼叫房号时显示 E02：两芯信号线短路或是接反，检查线路；
- 3、分机按开锁后，主机显示—C，即表示已开锁，但锁未打开，即检查开锁信号线 L+L-；

十一、系统接线图：

