



ID 刷卡模块操作指导说明

2639DS8-2

对接耀达楼宇对讲主机专版

产品技术参数：

输入电压：DC12V

工作电流：<100MA

读卡类型：ID

工作频率：125KHZ



卡片容量：2000 用户

感应距离：3CM--10CM

增加用户方式：管理卡，红外遥控器

备份方式：芯片备份

相关短路跳线方式：

标识	跳线方式	设置结果
S1		开门延时为 1 秒
S1		开门延时为 5 秒
S2		刷卡模块正常工作状态
S2		设置增加卡、删除卡



操作说明：

一、设置管理卡：

断电将 S2 短路到 2-3 端 → 重新上电 → 红、绿要交替闪烁 → 刷增加卡（第一张）→ 刷删除卡（第二张），绿灯闪烁则设置成功；再断电操作，将 S2 短路块切换到 1-2 端口，再通电，则进入工作状态中；

二、增加用户卡：

将 S2 短路到 1-2 端（工作状态中）→ 刷一下增加管理卡，绿灯闪烁 → 连续刷需要增加的用户卡 → 最后刷一下增加管理卡结束操作；

三、删除用户卡：

将 S2 短路到 1-2 端（工作状态中）→ 刷一下删除管理卡，红灯闪烁 → 连续刷需要删除的用户卡 → 最后刷一下删除管理卡结束操作；

四、删除所有用户卡：

将 S2 短路到 1-2 端（工作状态中）→ 刷一下删除管理卡，红灯闪烁 → 再刷增加管理卡，等待 5S 后绿灯恢复，则删除成功；

红外遥控器操作说明：

进入系统：按 1234 CALL ；

连续增加卡：按 1 CALL → 绿灯闪烁 → 连续刷要增加的用户卡 ；

连续删除卡：按 3 CALL → 红灯闪烁 → 连续刷要删除的用户卡 ；

卡号增加：按 0 → 绿灯亮 → 按卡上显示的 10 位卡号+ CALL ；

卡号删除：按 2 → 绿灯亮 → 按卡上显示的 10 位卡号+ CALL ；

删除所有卡：按 4 CALL，等待数秒后， 哔一声，即所有用户卡删除完成；

门开一次：按 7 CALL ， 操作后自动退出系统；

修改密码：按 8 → 录入 4 位新密码+ CALL 结束；

退出系统：按 EX 退出系统。