

接线图

该图展示了系统的接线方案。主要组件包括：主机、普通分机（1-4）、可视分机（1-4）、解码器、电锁和12V电源箱。

主机接口：

- （视频）V+ V-：连接至可视分机的V+和V-端子。
- （电源）：连接至12V电源箱的正极（+）。
- （电锁）：连接至电锁。

分机接口：

- 普通分机：通过解码器接入。解码器有G、T、V三个端子，分别连接至普通分机的1、2端子。
- 可视分机：直接接入。其1、2端子分别连接至解码器的G、T端子。

其他连接：

- 12V电源箱：提供系统电源。
- 电锁：受主机控制。

注:主机到解码器的 G T V 三条主线不能接反接错,解码器到分机的两条分机线没有极性可以随意接